

Bij een intercomsysteem wordt de binnenpost gebeld, beeld en geluid zijn ok maar de deur openen lukt niet, ook de buitenpost manueel oproepen lukt niet.

Controleer in de binnenpost (VTH) onder VTO Config het password, (is het paswoord van de buitenpost wat hier moet ingegeven worden.)

