

Nederlandse uitleg: Initialiseren via Dahua ConfigTool

1. ConfigTool downloaden en installeren

- Download en installeer de Dahua ConfigTool.
- Installeer het programma op de computer.

2. Netwerkvoorbereiding

- Verbind de camera via netwerkkabel (PoE of switch).
- Standaard IP is meestal 192.168.1.108.
- Zet je pc tijdelijk in hetzelfde subnet (bijv. 192.168.1.x).

3. Camera zoeken via ConfigTool

- Start ConfigTool.
- Kies 'Modify IP'.
- Stel het zoekbereik in en zoek apparaten.
- De camera verschijnt in de lijst.

4. Camera initialiseren

- Selecteer de camera die als 'uninitialized' verschijnt.
- Klik op 'Initialize'.
- Stel een nieuw wachtwoord in.
- Optioneel: e-mail toevoegen voor wachtwoordherstel.
- Bevestig en voltooi de initialisatie.

5. IP-adres wijzigen na initialisatie

- Ga opnieuw naar 'Modify IP'.
- Log in met het nieuwe wachtwoord.
- Stel een vast IP-adres in of kies DHCP.
- Bevestig de wijziging.

6. Inloggen op de webinterface

- Open een browser.

- Voer het IP■adres van de camera in.
- Log in met admin + nieuw wachtwoord.
- Eventueel plug■in installeren voor livebeeld.