

Hoe werkt de sleutelschakelaar zone type?

Door trigger momenten

Telkens wanneer een zone triggert, schakelt het systeem in of uit.

Wanneer reedt de trigger in werking? -> normaal -> Alarm = Trigger.

Op zonestatus

Trigger inschakelen

Elke statusverandering van een zone schakelt het systeem in of uit.

Wanneer de zone in alarmstatus is, staat het systeem ingeschakeld, wanneer de zone in rust status veranderd, wordt het systeem uitgeschakeld.

Trigger uitschakelen

Bij elke statusverandering van een zone wordt het systeem in-of uitgeschakeld.

Wanneer de zone in alarmstatus is, wordt het systeem uitgeschakeld, wanneer de zone in rust status verandert, wordt het ingeschakeld.