

Hoe word een deurbel functie geactiveerd?

Apparaat

In de apparaten -> Zone instellingen activeer "deurbeld"

AxPro (moederboord)

In de AxPro moet "voice prompt" AAN staan.

Intercom sounder

In de intercom sounder moet "alarm buzzer" en "Deurbel indicatie" Aan staan (voor licht indicatie zet u de alarm flitser AAN).