

Hoe weet ik hoeveel PoC cameras ik mag aansluiten op mijn Hybride POC recorder van hikvision?

1. Verifieer eerst of uw camera PoC.at of PoC.af is in de datasheet van het toestel kan u onder **General** bij **Power supply** zien of het gaat om een PoC.at of PoC.af.
2. Voor de 4 en 8ch Hybride PoC recorders is er geen limitatie en kunt u vrij kiezen welke camera's u zult plaatsten.

Opgelet: voor de 16ch Hybride is er een uitzondering:

Je kunt tot 16 PoC.af camera's toevoegen zonder problemen.

Je kunt tot 8 PoC.af en 8 PoC.at camera's wilt toevoegen, kan je minder PoC.af camera's toevoegen. Er is een max van 12 AT camera's

De reden hiervoor is omdat PoC.at camera's meer verbruiken dan PoC.af camera's

AT camera access	12	11	10	9	8	N (0 to 7)
AF camera access	0	2	4	6	8	16-N

3.