

Ik kan mijn plug en play PoE aangesloten camera's niet detecteren via ConfigTool of aansluiten op de recorder

Camera's die zijn aangesloten op de PoE-poorten van een recorder maken geen deel uit van hetzelfde netwerk als de LAN-interface van de recorder.

Met andere woorden, er zijn eigenlijk twee netwerken die niet met elkaar communiceren:

- Het zogenaamde "collect" netwerk van de recorder op de PoE poorten en ten dienste van de camera's

- Het "management" netwerk dat wordt gebruikt om te communiceren met de recorder.

Om toegang te krijgen tot een camera vanuit de CONfigTool of via de webinterface, is het noodzakelijk om verbinding te maken met de camera op het lokale netwerk door deze van stroom te voorzien met een externe voeding of een PoE schakelaar.