

Kan ik van 1 hikvision master binnenpost bellen naar een andere hikvision master binnenpost?

Nee. Om dit te doen moeten de binnenposten van Hikvision in een master-slave configuratie zitten.