

Mijn camera start regelmatig opnieuw op

Controleer in de instellingen of de automatische herstartfunctie van de camera niet is geactiveerd:

Controleer of de temperatuurbereiken overeenkomen met de limieten van de voeding (van 0°C tot 40°C voor algemene adapters) In geval van extreme kou buiten de voorziene limieten, kan een buitenopstelling zonder een verwarmde behuizing een herstart veroorzaken bij de koudste tijd van de nacht. (meestal rond 4 of 5 uur):

Controleer of de netwerkkabel van de camera goed is aangesloten en niet uit het stopcontact beweegt in het geval van een recente firmware-update, ga terug naar de vorige versie.