

Usage → Gebruik

Knop – Actie – Functie

- **Arm (Inschakelen)**
Schakelt het beveiligingssysteem in.
- **Disarm (Uitschakelen)**
Schakelt het beveiligingssysteem uit.
- **Home Mode (stille modus)**
Houd de Home-knop langer dan 3 seconden ingedrukt om het systeem stil (zonder geluid) in de thuisstand in te schakelen.
- **Panic (SOS)**
Activeert het alarm ongeacht de huidige status van het systeem. Het bedieningspaneel belt de opgeslagen telefoonnummers.
- **Arm (stille modus)**
Houd de Arm-knop langer dan 3 seconden ingedrukt om het systeem stil in te schakelen.
- **Disarm (stille modus)**
Houd de Disarm-knop langer dan 3 seconden ingedrukt om het systeem stil uit te schakelen.