

Welke poorten gebruikt een Dahua NVR, DVR en camera standaard?

http: 80

https:443

tcp:37777

udp: 3778

rtsp: 554

Het is aangeraden om de poorten te wijzigen voordat je deze forward in de router.

Het is aangeraden om enkel de poorten te forwarden die je zal toepassen. Open geen poorten die je niet zal toepassen.