

Sleutelhanger met camera

Gebruikershandleiding

Bedankt voor het kopen van onze Carkey camera. Het compacte en ultradraagbare design maakt het geschikt voor elk gebied.

I Producteigenschappen

- Compact design
- Matcht gemakkelijk met andere draagbare gadgets
- Support PC camera en chatfunctie
- Werkt met AVI videoformaat.
- Goede beeldkwaliteit met weinig licht.
- Support 30 frames per seconde voor 640*480
- USB1.1 and USB2.0.
- Werkt met een 16GB T-flash card
- Ingebouwde lithium batterij



II Handleiding

1. Opladen

Het product is voorzien van een ingebouwde oplaadbare batterij, deze dient u voor het eerste gebruik eerst op te laden. Doe dit op de volgende manier:

- 1.) Gebruik de USB-kabel om te verbinden met uw PC, het opladen begint automatisch.
- 2.) Plug de USB-kabel in een adapter.

Wanneer het apparaat oplaadt, knippert er langzaam een geel lichtje. Wanneer volledig opgeladen, stopt met lichtje met knipperen. Wanneer de batterij niet goed genoeg is opgeladen, gaat de camera in de 'protection mode', zodat hij niet aan kan worden gezet.

2. Video maken

Druk op de "ON/OFF" knop, hierna gaat het gele lichtje fel branden en in de standby modus. Wanneer u vervolgens de "VIDEO/CAMERA" knop ingedrukt houdt, gaat het lichtje sneller knipperen. Dit betekent dat de camera is begonnen met filmen.

Let op:

- a. Zorg ervoor dat er een micro SD kaart in het apparaat zit. Als dit niet het geval is, zal het lampje op de camera snel knipperen en na 15 seconden automatisch uitgaan.
- c. Het opslaan van de bestanden kost een beetje tijd, dus klik niet steeds op de Operation knop om het opslaan goed te laten verlopen.
- d. Wanneer u een filmpje maakt, focus op een object dat goed genoeg verlicht is.

3. Foto nemen

Klik op de "ON/OFF" knop en het gele lampje begint fel te branden. Klik vervolgens op de "VIDEO/CAMERA" knop. Elke keer dat u drukt neemt u een foto.

4. Uitzetten

Druk op de "ON/OFF" knop en houd deze ingedrukt. Wanneer het lichtje uit is, is het apparaat uitgeschakeld.

5. Automatische uitschakelfunctie

De Carkey camera zal het bestand opslaan en automatisch uitschakelen als volgt:

- a. Wanneer u een filmpje schiet zonder genoeg stroom, wordt het bestand opgeslagen en vervolgens schakelt het apparaat automatisch uit.
- b. Wanneer er niet genoeg ruimte is op de SD kaart, gaat de camera automatisch uit.
- c. In standby modus, gaat de camera na 45 seconden niet te zijn gebruikt automatisch uit.

6. Verbinden met de computer

Het apparaat kan verbinding maken met de computer terwijl deze aanstaat, maar ook wanneer deze uit is. Wanneer u het apparaat heeft aangesloten, verschijnt er op de PC vanzelf een mapje.

Notice:

- a. Wanneer u het apparaat met de computer verbindt, maar de camera niet wordt herkend, probeer de camera dan nogmaals in te pluggen.

b. U kunt het bestand beter eerst op de harde schijf van uw computer zetten en dan pas afspelen, in plaats van videobestanden af te spelen vanaf de hardware. Dit zorgt ervoor dat de beelden soepel worden afgespeeld.

7. Resetten

Wanneer het apparaat abnormaal functioneert, moet u het wellicht resetten. Dit doet u als volgt:

Druk de reset knop in met een dun stokje. De knop vindt u tussen de USB poort en de ingang voor de SD kaart.

