Handleiding P2P inschakelen voor Mammoet recorder

Hieronder vindt u een stappenplan voor het inschakelen en instellen van de Peer-to-peer (P2P) verbinding van uw Mammoet recorder. Dit is vereist wanneer u de recorder wilt kunnen benaderen via de app op uw smartphone.

Hieronder vindt u een beknopte stappenplan met afbeeldingen:

 Log in op uw recorder met uw gegevens. Gebruikersnaam is standaard admin. Heeft u geen wachtwoord toegewezen, dan is dit standaard 12345.





 Navigeer naar NetWork Config → Basic Config. Vink hier DHCP aan zodat de recorder een IP-adres binnen uw netwerk kan ontvangen. Druk op Apply/Toepassen.

	PreView	Playback	Picture	Config	Mainta	in	۲	
System Config	TOPIE	DONS	POD-E			10-0	Discie/Allow List	
NetWork Config	- Henrie	DUNA	THUL .			UT I	UICA/NOW Cat	
Basic Config		TCP/IP			Internal	Net Card IP		
P2P		🛛 Enable D	HCP(IPV4)	IP Address	192,168	31.2		
E-mail	IP Address(IPV4				Port			
Channel Config	Network Masi				554			
Event Config	Gatewa	192.168.178	1		81			
Record Manage	IPv6 Mod	e Manual			5000			
	IP address(IPv6			Private Port	6000			
	Subnet prefix lengt	64						
	Gateway(IPV6							
	Primary DN:	62 179 104 1	%					
	Secondary DN:	213.46.228.1	96					
	MAC Address							

- Navigeer nu naar NetWork Config

 P2P. Schakel deze functie in door
 Enable aan te vinken. Druk nu op
 Apply/toepassen. Controleer of de status op Online komt te staan.
 Mocht dit nog niet het geval zijn, kunt u de recorder even opnieuw
 opstarten en hierna weer teruggaan naar het P2P menu.
- U kunt met de rechter QR-code de app downloaden op uw telefoon. De linker QR-code wordt gebruikt om de recorder toe te voegen aan de app.

