

Hoe kom ik via de NVR in de webbrowser van de camera?

Zet de virtual host aan in de NVR

NOTE: depending on your firmware version, the look of the GUI and exact location may be different.

Als dit aan is gezet komt er achter de camera een link te staan naar het IP adres van de camera

Channel No.	IP Address	Channel No.	Management Port	Security	Status	Protocol	Connection
D01	192.168.254.10	1	8000	N/A	Online	HIKVISION	http://192.168.254.10
D02	192.168.254.11	1	8000	N/A	Online	HIKVISION	http://192.168.254.11
D03	192.168.254.17	1	8000	N/A	Online	HIKVISION	http://192.168.254.17
D04	192.168.254.18	1	8000	N/A	Online	HIKVISION	http://192.168.254.18
D05	192.168.254.3	1	8000	N/A	Online	HIKVISION	http://192.168.254.3
D06	192.168.254.2	1	8000	N/A	Online	HIKVISION	http://192.168.254.2