Korte handleiding Alhua intercom systeem.

A: Sluit de binnen en buitenposten aan op de Alhua switch.



Open de Configtool en geef de buitenposten een eigen Ip adres.

Find	umber of devices:	15 IPv4 ¥	A11	Conne	-	_				Refresh (BLogin)	Setting Batch M
10.	Туре	Model	11	Video	C liet	C Encode	Upgrade	E Info		Version	Operate
	HOVR	HCVR	15			-	100				\$ e
	DH-NVR7208-8P	DH-NVR7208-8P	19		Ethernet Cerd	Wired	Y				¢ e
	unknown	IP Camera	19							2.420.0.0	\$ e
	unknown	VTH1510CH	15		IP Version	179	*	DHOP		1.0.0.0	0 e
	🕘 iPC	IP Camera	19		17 felderer	192,168,1,111				2.420.0.0	\$ e
	🖳 iPC	IP Camera	19		IP ADDress					2.420.0.0	¢ 0
	@ IPC	IP Camera	19		Subnet Mask	255.253.0.0	1			2.420.0.0	\$ e
	₿ IPC	IPC-HD8W4300E	15			1				2,420.2.0	\$ e
	🚊 IPC	IP Camera	15		Gateway	192.168.1.1				2.420.0.0	¢ 0
	E IPC	IP Camera	15							2.420.0.0	0 e
	@ IPC	IP Camera	19		MAC	4c11107003810			0065	2.420.0.0	¢ e
	D IPC	IPC-K100W	15			P				2.212.0.0	\$ e
	🤿 SD	SD6KKHN	19		TOP	37777		(200 ~ 65535)		2,213.0.1	¢ e
	SD SD	SD6XXX-HN	15							2.215.0.1	\$ O
5 1	VTD	VT02000A	15		HTTP	80				1.200.0.0	0.0
					UCP	37778					1
					RTSP	554					

Verwijder eerst het oude kamer nummer.

Geef een nummer op waarnaar de buitenpost moet bellen. Bijvoorbeeld 102. Dit nummer programmeren we later in de binnenpost. Vul







B: Zet de optie "groepsgesprek" aan.

Bij het aanzetten van deze optie zullen alle binnenposten overgaan.



Het programmeren van de eerste binnenpost (de Master).
Ga naar project instellingen en geef als wachtwoord 002236 op.



2 Geef het kamer nummer op, bijvoorbeeld 102.



3 Geef het IP adres op van de eerste binnenpost. Dit is de master.



-	Proj.inst	STATISTICS.		
	Statisch IP	DHCP	Productinio	
Lokaal IP	192 · 168 · 1	· 108	<> Net instellen	
Subnetmask	255 255 0	• 0	Retwerk	
Gateway	192 · 168 · 1	· 1	PIPC-info	
MAC	90:02:a9:da:56:73		9.7.1	
			Standsard	

4 Geef het IP adres van de eerste buitenpost.



5 Geeft het IP van de eventuele tweede buitenpost.



6 Stel de tweede Binnenpost in. Dit is de Slave.

Geef hier de binnenpost 102-2 en vul het IP adres van de master binnenpost.



7 Stel het netwerk van de slave in.





8 Herstart het complete systeem met de schakelaar op de Alhua switch.

