

Gebruik van TFT71 – t.b.v. Camera's

Omdat de TFT71, 7 inch LCD monitor vaak wordt gebruikt in combinatie met camera's welke direct op deze monitor aangesloten worden vindt u hier een korte omschrijving hoe u de monitor instelt om camera beelden te ontvangen.



- a. Terug knop (of select knop)
- b. Verder knop
- c. Menu knop
- d. Kanaal knop
- e. Power knop

Het kanaal veranderen

1. Druk op de kanaal knop (knop D)
2. Houdt deze knop ingedrukt
3. U ziet nu linksboven in het scherm een menu tevoorschijn komen met een aantal kanalen
4. Houdt de kanaal knop (knop D) ingedrukt, en blader door de kanalen d.m.v. de terug knop (knop a)
5. Selecteer het gewenste kanaal welke u nodig heeft, dit is in het geval van de camera kanaal BNC