



Dank u wel voor uw aankoop en het vertrouwen in ons bedrijf. Hierbij vindt u een korte instructie en informatie over het instellen van uw Dahua (OEM) product.

Dahua (OEM) apparaten moeten eerst geconfigureerd worden met de ConfigTool:

ConfigTool voor Windows:	ConfigTool voor MacOS:
	
Of gebruik deze link: https://dahuawiki.com/ConfigTool	

Wilt u via uw smartphone of tablet meekijken met uw apparaten, dan maakt u gebruik van DMSS:

DMSS voor Android:	DMSS voor iPhone
	
Of gebruik deze link: https://dahuawiki.com/DMSS	

Wilt u via uw PC of Mac meekijken met uw apparaten, dan maakt u gebruik van SmartPSS:

SmartPSS voor Windows:	SmartPSS voor MacOS:
	
Of gebruik deze link: https://dahuawiki.com/SmartPSS	

Dahua (OEM) IP camera instellen

Hieronder vindt u een beknopte handleiding met afbeeldingen om uw IP camera in te stellen. Zorg ervoor dat de camera is voorzien van stroom (adapter of PoE injector) en met een UTP-/netwerkkabel is aangesloten op uw netwerk. **Belangrijk!** Sluit het apparaat altijd direct aan op een router! Nooit op een Wifi-/signaal booster (zoals een Ziggo/KPN WiFi-booster).

IP camera klaarmaken voor gebruik:

Stap1 – Camera initialiseren


Open de ConfigTool op uw computer en vink de camera aan.

Druk nu op Initialize (initialiseren). In het volgende scherm drukt u nogmaals op Initialize om de camera te laten initialiseren.

Stap2 – Wachtwoord instellen

Geef een wachtwoord op voor de camera van minimaal 8, en maximaal 32 tekens. Vul uw e-mailadres in. Dit is optioneel maar wordt gebruikt wanneer u het wachtwoord wilt resetten.

Druk op Next/Volgende.



The screenshot shows the ConfigTool interface with the 'Initialize' button highlighted in red. Below the main table, a smaller table shows the details of the selected device:


NO.	Type	Model	IP	MAC	Version
1	IPC	IPC-HDW2431T-AS...	192.168.1.108	08.ed.ed.32.98.94	V2.800.0000000.1...

Stap3 – IP-adres instellen

De camera is geïnitieerd. U kunt nu het IP-adres van de camera instellen. Druk op Search Settings en vul bij Password het wachtwoord van de camera in. Druk op OK en daarna op de verversknop.

Vink de camera nogmaals aan en druk op Edit, dit kan ook een groene bol met een potlood zijn. Mocht u geen netwerkennis hebben selecteer dan DHCP en druk op OK.

De camera heeft nu een IP-adres welke binnen uw netwerk herkent wordt. Krijgt u een waarschuwings-driehoek te zien naast het IP-adres? Controleer de kabels en het wachtwoord in Search Settings en probeer het opnieuw.



The screenshot shows the ConfigTool interface with the 'Search Setting' button highlighted in red. Below the main table, a smaller table shows the details of the selected device:

NO.	Status	Type	Model	IP	M
1	Initialized	PC-NMR	PC-NMR-V3.0	192.168.1.222	90B11C18D4... V3.0.0.9
2	Initialized	SD	IP PTZ Camera	192.168.178.105	8c14.632.53.e9 V2.623.000...
3	Initialized	IPC	IPC-HDW4431R...	192.168.178.85	e053.6a.53.47.4c V2.420.0.21
4	Initialized	IPC	IPC-HDW31T-2R	192.168.178.86	38.a8.29.92.76.ed V2.622.000...
5	Initialized	IPC	IPC-HFW5842H-ZHE	192.168.178.85	36.ed.ed.33.4e.3b V2.800.000...
6	Initialized	IPC	IPC-HDW2431T-A...	192.168.178.103	36.ed.ed.33.4e.3b V2.800.000...
7	Initialized	IPC	IPC-HDW2431T-A...	192.168.178.102	38.ed.ed.33.4e.3b V2.800.000...
8	Initialized	IPC	IPC-HFW5842H-ZHE	192.168.178.116	3c.32.5f.34.46.8f V2.800.000...
9	Initialized	IPC	IPC-HDW4431R...	192.168.178.88	e053.6a.53.48.48 V2.420.0.21
10	Initialized	IPC	IPC-HFW5842H-ZHE	192.168.178.119	3c.32.5f.34.46.8f V2.800.000...

Stap4 – Apparaat toevoegen aan DMSS

Open de DMSS app op uw smartphone of tablet. Op de thuispagina (homepage) drukt u op het (+)-teken rechtsboven. Selecteer SN/scan.

Scan de QR-code op de camera. Selecteer nu het soort apparaat. Voor IP-camera is dit een bedrade camera. Voor WiFi selecteert u draadloze camera.



Stap5 – Apparaat gegevens invullen

Apparaat naam: Zelf aan te geven naam voor het apparaat.

Gebruikersnaam: admin

Wachtwoord: Het wachtwoord dat u aan de camera heeft gegeven tijdens het initialiseren.

Druk op Save/Opslaan. Eventuele instellingen kunt u wijzigen door op het apparaat te drukken en het tandwielte te selecteren. Of op de thuispagina op de drie stippen te drukken naast het apparaat.



Voor verdere informatie en handleidingen kunt u kijken op onze Helpdesk onderaan de website. Bij het product zelf onder de tab "downloads" vindt u ook de specificaties en handleidingen van het product.