

Handleiding Dahua (OEM) DVR/XVR/NVR recorder

In deze handleiding zullen wij u begeleiden met het opzetten, instellen en gebruiken van de DVR/XVR/NVR recorders van Dahua (OEM). Voordat u deze stappen kunt volgen moet de recorder voorzien zijn van stroom. Gebruik altijd de meegeleverde adapter, deze is 100% geschikt voor de recorder.

Heeft u een NVR recorder of wilt u een DVR/XVR recorder gebruiken in combinatie met de DMSS app, moet deze op uw netwerk aangesloten zijn. Zorg daarom voordat u de recorder gaat instellen een UTP-/netwerkkabel aangesloten is tussen het apparaat en de router. **Belangrijk!**: Sluit het apparaat altijd direct aan op een router! Nooit op een Wifi-/signaal booster (zoals een Ziggo/KPN WiFi-booster).

U kunt ook deze [video](#) bekijken welke de basis instellingen met u doorloopt.

Hieronder vindt u een beknopte stappenplan met afbeeldingen:

1. Als u de recorder voor het eerst opstart zult u in het scherm een venster te zien krijgen om uw apparaat in te stellen.


Het eerste scherm zal u vragen om uw regio, taal en video standaard in te stellen.

Location/Regio: Hier selecteert u het land waar u woont.

Language/Taal: Hier selecteert u de gewenste taal van de recorder. LET OP!: Als u dit wijzigt zullen instellingen en meldingen in deze taal weergegeven worden.

Video standaard: Dit is standaard PAL, dit hoeft niet gewijzigd te worden.


Druk op Next/Volgende.



- In dit scherm zult u gevraagd worden de correcte tijdzone en zowel de juiste tijd en datum in te stellen.

Tijdzone: Selecteer de tijd in uw regio (Vaak is dit UTC+01:00)
Time/Tijd: Voer de datum en tijd in.

Druk op Next/Volgende.




- In dit scherm zult u gevraagd worden een wachtwoord in te vullen. Het gebruikersnaam is altijd admin, dit kan ook niet veranderd worden. Dit is namelijk het hoofdaccount.

Password/Wachtwoord: Vul een gewenst wachtwoord in. Dit moet minimaal 8 tekens zijn, zorg ervoor dat u het wachtwoord onthoud of ergens veilig opslaat!

Confirm password/Verifieer wachtwoord: Vul hier nogmaals uw wachtwoord in.

Prompt Question/Hint: Dit wordt gebruikt als geheugensteun om uw wachtwoord te kunnen onthouden. Dit is optioneel.

Druk op Next/Volgende.



- In dit scherm zult u gevraagd worden een patroon te tekenen. Dit kan elk patroon hebben wat u zelf wilt. Het is optioneel, maar mocht u uw wachtwoord vergeten zijn dan is dit een tweede manier om in te loggen.

Als u het patroon tekent zult u gevraagd worden deze te verifiëren, en dus nogmaals te tekenen waarna het patroon zal worden opgeslagen.




Mocht u geen patroon willen, drukt u op Skip/Overslaan.

- In dit scherm wordt u gevraagd een geldig e-mailadres en beveiligingsvragen in te vullen. Dit is allebei optioneel, maar een e-mailadres is nodig om een nieuw wachtwoord aan te vragen mocht u het vergeten zijn. De beveiligingsvragen is een extra beveiliging wanneer u een wachtwoord aan wilt vragen.

Druk op Save/Opslaan


- In dit scherm worden er een aantal opties aangegeven zoals automatische updates. U kunt dit aan laten staan.

Druk op Next/Volgende.




- In de scherm kunt u de recorder een naam geven en nogmaals de taal en video standaard controleren. Video standaard moet op PAL staan. U kunt u ook aanvinken of u een navigatiebalk bovenin het scherm wilt, en uw muisgevoeligheid (bewegingssnelheid).

Druk op Next/Volgende.



- In dit scherm kunt u dieper ingaan op de tijdsinstellingen. Zo kunt u onder andere het format van de datum, format van de tijd en zomer/winter tijd instellen.


Druk op Next/Volgende.




- In dit scherm kunt u de netwerkinstellingen van de recorder wijzigen. Let op dat als u de recorder op het netwerk wilt aansluiten, dat er een UTP-/netwerkkabel is aangesloten tussen de recorder en de router.

Vul een beschikbaar IP-adres in dat binnen uw netwerk valt, tezamen met het Subnet masker en Default gateway. Als u deze gegevens niet weet kunt u de optie DHCP inschakelen. De recorder zal dan zelf een IP-adres toegewezen krijgen van de router dat binnen uw netwerk valt.

Druk op Next/Volgende.



10. Wanneer u het apparaat correct heeft verbonden met de router zal de P2P status 'Online' aangeven (in het geval van de slider zal deze blauw staan.). U kunt nu het apparaat benaderen via de mobiele-/PC app. Dit kunt u gemakkelijk doen door de QR-code te scannen. Let op dat er twee QR-codes staan aangegeven, één voor de mobiele app de ander om het apparaat toe te voegen. Let dus goed op welke u moet hebben.




Druk op Next/Volgende.

11. In dit scherm kunt een bepaalde instellingen van uw camera's wijzigen, zoals resolutie en framerate.


Dit staat op standaard instellingen op basis van de camera, dus dit hoeft u niet te wijzigen.

Druk op Next/Volgende.




12. In dit scherm kunt u de resolutie en kwaliteit van snapshots instellen. Hier hoeft u verder niks aan te passen.

Druk op Next/Volgende.




13. Als u een harde schijf in de recorder heeft zitten kunt u in dit scherm aangeven wat u wilt doen wanneer de harde schijf vol raakt. Dit staat standaard op Overwrite/overschrijven en betekent dat de oudste beelden zullen worden verwijderd wanneer er nieuwe beelden worden opgeslagen.

Druk op Next/Volgende.




14. In dit scherm kunt u het opslagschema wijzigen. Dit staat standaard op continu opname, maar dit kunt u aanpassen naar uw eigen wensen. Groen is 24/7 opname, geel is opname op basis van bewegingsdetectie (als de camera dit ondersteunt).

Druk op Next/Volgende.



15. In dit scherm kunt u het snapshotschema aanpassen. Kleurcodes gelden hetzelfde als met het opnameschema.

Druk op Finished/Voltooid.



- Als alle stappen zijn voltooid krijgt u een melding, waarna u op OK kunt drukken en uw apparaat kunt gebruiken.

