

Handleiding resetten Dahua camera als ik het wachtwoord ben vergeten?

1 Vind de reset knop. Als de camera geen reset knop heeft dan zijn er 2 contacten om de camera te resetten.

2 druk het reset knopje of verbind de 2 contacten 5 tot 20 seconden.

3 De camera start nu opnieuw op en u kunt weer verbinding maken. De camera vraagt om een nieuw wachtwoord op te geven of bij de wat oudere modellen is het wachtwoord terug standaard admin.











