

Hoe stel ik mijn apparatuur in op DHCP om toegang tot internet te krijgen?

Ga in de Config Tool over tot de detectie van de apparatuur in het netwerk

Wanneer de apparatuur is gedetecteerd, klikt u op de knop en vervolgens selecteert u in het venster de DHCP-optie.

U kunt ook, als u het IP-adres weet, de netwerkconfiguratie wijzigen vanuit de webinterface.