

Gebruiksaanwijzing Inspectiecamera H5 Topwill

1. Veiligheids- en voorzorgsmaatregelen

- Controleer voor elk gebruik visueel of de kabel, connectoren en camerakop intact zijn.
- Houd kinderen en onervaren gebruikers uit de buurt.
- Gebruik de camera niet in gevaarlijke omstandigheden zoals open stroomvoorzieningen.
- Vermijd gebruik als de camerakop beslagen of erg vuil is.

2. Inhoud van de verpakking

- Inspectiecamera met 20 m kabel
- 25 mm camerakop met 12 LEDs
- 7" monitor met DVR-functie
- Handleiding
- Voedingsadapter / oplaadkabel / accu
- SD-kaart slot

3. Voorbereiding voor gebruik

1. Plaats een SD-kaart (max. 1 TB) in het slot.
2. Sluit de monitor aan op voeding of laad de accu op.
3. Controleer de camerakop en kabel op vuil of beschadigingen.

4. Inschakelen & bediening

- Druk op de aan/uit-knop.
- Live beeld verschijnt op de monitor.
- Pas LED-verlichting aan indien nodig.

5. Inspecteren & opnemen

- Duw de kabel langzaam in het te inspecteren gebied.
- Maak foto's of video's via de opnameknop.
- Verstel LED-verlichting voor beter zicht.

6. Afronden

- Trek de kabel voorzichtig terug.

- Zet de camera uit voor het verwijderen van de SD-kaart.
- Reinig camerakop en kabel met een zachte doek.

7. Onderhoud & opslag

- Bewaar de camera droog en op kamertemperatuur.
- Laad batterijen tijdig op.
- Controleer regelmatig kabel en camerakop op slijtage.

8. Veelvoorkomende problemen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
-----	-----	-----
Geen beeld	SD-kaart ontbreekt of slechte verbinding	Controleer SD-kaart en kabels
Slecht licht	LED uit of te laag	Zet LED aan of verhoog helderheid
Kabel loopt vast	Te scherpe bocht of vuil	Trek langzaam terug en reinig

Deze handleiding is bedoeld voor algemeen gebruik van inspectiecamera H5 van Topwill.