

Welke uitgaande poorten worden er gebruikt door de P2P service?

P2PRelay : 8900-8903 TCP port

P2PServer :8800-8803 TCP/UDP port

P2PAS : 12366 TCP port

WEB : 80, 443 TCP port

GMS : 8180 TCP/UDP port